OVALTONE CLEAN BOOST 1&2 取扱説明

この度は Ovaltone の製品をお買い上げ頂き、ありがとございます。 製品を快適にお使い頂く為に、この取扱説明書を良くお読み下さい。

使用上の注意点(重要!)

- ※本機は必ず指定の規格の電源を使用して下さい。ノイズや動作不良の原因になります。
 >>安定化済み AC アダプタ(DC9V、センターマイナス) あるいは 9V アルカリ乾電池
 特に非安定化アダプタで、DC9Vと書かれているもので、実際 13V 以上出ているようなものを接続すると故障します
- ※使用、保存される場所は高温、多湿、ほこり、水を避けて下さい。故障、火災、感電の原因になる場合があります。
- ※製品を分解、改造しないで下さい。火災、感電の原因になる場合があります。また、音質や音色が損なわれる可能性があります。
- ※ACアダプターを使用される際は、次の事柄に注意してください。火災、感電の原因になる場合があります。
- ・指定の規格(入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC9V、センターマイナス、2.1mm)に合ったものをご使用下さい。
- ・AC アダプタの放熱に十分注意して下さい。
- ・濡れた手で抜き差ししないで下さい。
- ・コンセントから抜くときはコード部を引っ張らず、本体を持って抜いて下さい。
- ・長期間使用しないときは AC アダプターを抜いて置いて下さい。
- ・コンセントの指し口に、ほこりを溜めないで下さい。
- ※分岐式の電源供給器(パワーサプライ)を使用される際は、次の事柄に注意してください。故障の原因になる場合があります
- ・使用するエフェクターの消費電流の合計が、電源供給器(パワーサプライ)の供給可能な消費電流量を上回らないようにして下さい。消費電流に余裕のあるものをお使い下さい。
- ・センターマイナスのものをお使い下さい。
- ・電源供給器(パワーサプライ)がオンの状態で、既に1つ以上のエフェクターに接続されている場合、パワーサプライケーブルのプラグの外側の金属部分をエフェクターの金属ケース(外装)に接触させないで下さい。一度電源供給器(パワーサプライ)をオフにしてから接続して下さい。
- ※使用しない時はINPUT ジャックからプラグを抜いて下さい。電池の消耗を抑える事が出来ます。また、長期間使用しない場合は液漏れを防ぐ為、電池を抜いて下さい。
- ※電池のプラスとマイナスを間違えないで下さい。故障、駅漏れの原因になる場合があります。
- ※製品を落としたり、無理な力を加えないで下さい。故障の原因になる場合があります。
- ※トゥルーバイパスの為、INPUTとOUTPUTを逆に接続してもOFF時には音が出ます。お間違えのない様、お気を付け下さい。
- ※オペアンプは故障時のメンテナンスの為、ソケットを使用しています。ご自身での交換はお控え下さい。
- ※本体にケーブル表面などゴム状のものを長時間接触させておくと、塗装が溶ける事がありますので、お気をつけ下さい。

■電源■

006P アルカリ乾電池(1個)または、必ず安定化済み AC アダプタまたはパワーサプライ

(入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC9V、センターマイナス、2.1mm)をお使い下さい。

※特に非安定化アダプタで、DC9Vと書かれているもので、実際 13V 以上出ているようなものを接続すると故障します。

■コントロール■



(1) *BOOST スイッチ*

オンにすると LED が光り、(4)BOOST で設定した量の分ブーストされます。

(2) VOLUME

ボリュームツマミです。12時の位置がフルの状態です。BOOST オフ時も有効です。

(3) VOLUME PEDAL INSERT

ボリュームペダルをY字ケーブルで接続します。信号はTip から出てSleeve に戻ります。 スイッチは上に倒すと本体のボリュームノブ有効のままで、ボリュームノブ→ボリュームペダルと

いう接続になります。 スイッチを下に倒すと 本体のボリュームノブが無効となり、その替わりとしてボリュームペダルを

ボリュームペダルを接続していない時は、スイッチは無効となり、どちらに倒しても関係がなくなり ます。

(4) *BOOST*

スイッチを踏んだときに上がるブースト量を調節します。最大約 13db のブーストとなります。

(5) INPUT IMPEDANCE 130K Ω / 1M Ω / 500K Ω

入力インピーダンスを選択します。

|特にこだわりが無い場合は中央の 1MΩ を選択して下さい。

接続するエフェクターやギターによって、ハイファイ過ぎるように感じた場合には他の値を試してみ て下さい。

===CLEAN BOOST 2====

(1) *BOOST* ※同上

(2)*VOLUME B*

ボリュームツマミです。12時の位置がフルの状態です。BOOST オフ時も有効です。

(3)*VOLUME A*

ボリュームツマミです。12時の位置がフルの状態です。BOOST オフ時も有効です。

(4)*BOOST スイッチ*

オンにするとLED(赤)が光り、(1)BOOSTで設定した量の分ブーストされます。

(5)*vol.B/A スイッ*チ

-回踏むごとに、VOLUME A/VOLUME B を切り替えます。

(6)I*NPUT IMPEDANCE 130K\Omega / 1M\Omega / 500K\Omega* ※同上

(7)*VOLUME PEDAL INSERT*

ボリュームペダルをY字ケーブルで接続します。信号はTip から出て Sleeve に戻ります。 ボリュームノブ(A,B どちらか)→ボリュームペダルという接続になります。

■ 消費電流 ■

OVALTONE CLEAN BOOST >約 8.5 mA (DC9V)

OVALTONE CLEAN BOOST 2 >約 12 mA (DC9V)

■ サイズ ■

OVALTONE CLEAN BOOST >85 (W)x 65(H)x 122 (D)mm OVALTONE CLEAN BOOST 2 >106 (W)x 61(H)x 125 (D)mm

■ 重量 ■

OVALTONE CLEAN BOOST >約 330g OVALTONE CLEAN BOOST 2 >約 430 g